




www.voicecorp.co.th

AutoVis

The Automatic Sweeper & Mopping Machine


KAC-5500 Series




- READ MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS APPLIANCE

บริษัท วอยซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
988 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 60 ถนน สุขุมวิท ตำบล ไร่ขิง อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี 10280
โทร.02-701-2955,02-701-2969 Ext. 607

คำแนะนำทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญ









Warning extreme injury or death in case of misuse




Caution minor injury or product damage in case of misuse

- รายการต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ, ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด รายการเหล่านี้ถูกจำแนกออกเป็นไฟฟ้าลัดวงจร, การเกิดอัคคีภัยและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- คำแนะนำต่อไปนี้เป็นข้อพึงระมัดระวังที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์, เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าลัดวงจร, การบาดเจ็บหรือความเสียหายประเภทอื่นใด

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ไฟฟ้า	
 	<p>- ตรวจสอบว่าหม้อแปลงหรือสายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้นได้รับความเสียหายหรือไม่</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร</p>
 	<p>- เมื่อผู้ใช้งานต้องการชาร์จผลิตภัณฑ์ ควรหลีกเลี่ยงชาร์จผลิตภัณฑ์หลายชิ้นพร้อมกันจากเต้าจ่ายไฟเดียวกัน</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความร้อนขึ้นสูงเกินหรือความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้</p>
 	<p>อย่าดึงสายไฟด้วยแรงที่มากเกินไป</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร</p>

ไฟฟ้า

 	<p>อย่าต่อ/ถอดปลั๊ก เมื่อมือเปียก</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร</p>
 	<p>อย่าใช้หม้อแปลงอื่นใดนอกเหนือจากที่ให้มา</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือไฟไหม้</p>
 	<p>* เมื่อชาร์จ, ไฟที่แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำงานเมื่อแบตเตอรี่กำลังถูกชาร์จ</p> <p>* แบตเตอรี่จะต้องได้รับการชาร์จประจุถึงระดับหนึ่งก่อนที่ Auto visจะสามารถทำงานได้</p>
 	<p>ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ ผู้ใช้งานไม่ควรนำผลิตภัณฑ์จุ่มในน้ำหรือฉีดน้ำลงบนตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง</p> <p>* ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้หรือความเสียหาย</p>

เงื่อนไขการไม่รับประกัน

เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

 <p>Caution</p> 	<p>อย่าเหยียบหรือยืนบนเครื่อง</p> <p>* ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Caution</p> 	<p>อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน, ซ่อมแซม, หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์</p> <p>* ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้หรือความเสียหาย</p>
 <p>Warning</p> 	<p>อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการอื่นนอกจากการทำความสะดวก</p> <p>* ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Warning</p> 	<p>หากผลิตภัณฑ์ส่งเสียงดังผิดปกติ, ส่งกลิ่นหรือควัน, ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกในทันที และโทรหาฝ่ายบริการลูกค้า</p> <p>* การใช้งานต่อไปอาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้</p>
 <p>Caution</p> 	<p>อย่าใช้ทินเนอร์หรือเบนซินในการทำความสะดวกผลิตภัณฑ์</p> <p>* อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือความเสียหายต่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Warning</p> 	<p>อย่าให้เครื่องเข้าใกล้มีด, กรรไกร, ตะเกียบหรือวัสดุมีคมอื่นใดในระหว่างการใช้เครื่อง</p> <p>* ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>

 <p>Caution</p> 	<p>เก็บให้พ้นมือเด็ก, และอย่าให้เด็กใช้งานเครื่องแต่เพียงลำพัง</p> <p>* ความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Warning</p> 	<p>อย่าเก็บเครื่องไว้ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน อย่างเช่นเตาอบหรือเตียน</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ความเสี่ยงที่สายไฟจะหลอมละลาย</p>
 <p>Caution</p> 	<p>กำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางชิ้นใหญ่ก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการขัดหรือถูเท่านั้น</p> <p>* วัตถุอาจจะเข้าไปติดอยู่ภายในเครื่องได้</p>
 <p>Caution</p> 	<p>อย่าทำเครื่องหล่นหรือมีของแข็งกระแทกเครื่อง</p> <p>* ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Warning</p> 	<p>อย่าแกะ, แคะหรือ สอดใส่วัสดุอื่นใดเข้าไปในตัวเครื่อง</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>
 <p>Warning</p>  <p>A/S</p>	<p>เมื่อหม้อแปลงหรือสายไฟได้รับความเสียหาย, ให้ปิดเครื่องในทันทีแล้วโทรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า</p> <p>* ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์</p>

นอกเหนือการรับประกันผลิตภัณฑ์และไม่ถือว่ามีความบกพร่องหากว่า

- ผู้ใช้งานไม่อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน
- ผลิตภัณฑ์มีการประกอบเครื่องหลังจากการส่งมอบ
- การทำงานผิดปกติอันเกิดขึ้นจากการใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนของบริษัทอื่น

ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องโดยลูกค้า

- การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผิดในระหว่างการชาร์จ
- ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทำผลิตภัณฑ์ตกหรือได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
- การซ่อมแซมอันกระทำโดยบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่อยู่ภายใต้การชี้แนะโดย Auto vis
- การไม่ปฏิบัติตาม “คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ” ภายในคู่มือผลิตภัณฑ์

สาเหตุอื่นๆ

- ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, ความร้อนสูง, น้ำท่วม ฯลฯ)
- ชิ้นส่วนที่สิ้นอายุการใช้งาน

* การให้บริการนั้นจะจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายในอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น

- ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันจำกัดที่หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อ
- แบตเตอรี่มีระยะเวลาการรับประกันจำกัดที่หก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

AutoVis

ผู้จัดจำหน่าย	ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
บริษัท วอยซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่อยู่ 988 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 60 ถนน สุขุมวิท ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 Website : www.voicecorp.co.th	วันธรรมดา 09.00 – 17.00 (ปิดวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-701-2955,0819222834

